

STYLECRAFT®



Cordless Hair Clipper



User Manual and Warranty
Model: SC628B

INDEX/INDICE/INDICE

EN: User manual and warranty.....	3
ES: Manual de usuario y garantía.....	8
FR-CA : Notice d'utilisation et garantie.....	14

DIAGRAM/DIAGRAMA/DIAGRAMME

1.



2.



3.



4.



5.



1. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

1. Hair clipper
2. Adjustable guards (2)
3. Oil
4. USB-C charging cable
5. Cleaning brush

2. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.


When using an electric appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Follow the safety instructions carefully to prevent serious injury or hazards such as short circuits, fire, or electric shock.
2. When charging is complete, hold the charger firmly and unplug it from the socket. Do not pull the charging cable to remove it.
3. Use only the provided power adapter to charge this appliance. For your safety, do not use the adapter if the power cord is damaged or if the plug is not fully inserted into the socket. Always replace it with the original model adapter to avoid potential hazards.
4. Do not place heavy objects on the charging cable or allow other objects to press against it, as this may cause damage or deformation.
5. Keep this appliance dry at all times.
6. Do not plug in or unplug the adapter with wet hands. Keep the adapter away from liquids to prevent damage or electric shock.
7. Do not use thinners, benzene, or alcohol to clean this appliance, as this may cause discoloration.
8. This appliance is designed exclusively for trimming human hair and should not be used for any other purpose.
9. Before use, inspect the blade for any damage or deformation.
10. Do not disassemble or modify this appliance yourself. If this appliance is not functioning properly, take it to an authorized maintenance service center for inspection and repair.
11. Individuals with physical limitations, cognitive disorders, or insufficient experience and knowledge (including children) should only use this appliance under the supervision and guidance of a responsible guardian to prevent potential hazards.

12. To ensure proper operation, charge this appliance in an environment between 5°C and 35°C. Avoid exposing it to direct sunlight or placing it near heaters or other heat sources.
13. During normal use, this appliance may become slightly warm. This is a normal occurrence; the clipper can be used.
14. Before plugging in this appliance, ensure that the voltage specified on it matches the local power supply voltage.

3. USE

1. Before using, apply lubricating oil to the blade (see below).
2. Press the on/off button to power on the clipper.
3. Move the clipper along the scalp to trim to the desired length. Avoid reversing the direction, as it may result in over-trimming.
4. Press the on/off button to power off the clipper.



Drop the special lubricating oil for the tool head here.

Using the adjustable guards: Both guards have 5 different length options. To adjust the length of the guards, press on the top of the central button and slide up or down to select your desired length, shown on the window to the left of the button.

LED indicator behavior:

- While the clipper is on, the LED will be solid green.
- While the clipper is charging, the LED will be blinking red,
- When the clipper is fully charged, the LED will be solid green.

4. MAINTENANCE

We recommend regular cleaning to ensure optimal performance and longevity of your clipper. Failure to do so may affect its efficiency. Routine maintenance helps keep the clipper in excellent condition while preventing odors and bacteria buildup.

How to clean:

1. Ensure the clipper is off.
2. Wipe the clipper body with a clean cloth, use a cleaning brush to remove hair from the blade, then apply a few drops of oil to the blade head (see below).
3. Clippers should be kept in a dry and ventilated environment to extend their service life.



*Drop the special lubricating oil
for the tool head here.*

5. DISPOSAL

Do not dispose of this appliance like regular waste when it is no longer functional. Please take it to a designated recycling facility to help protect the environment.

How to discard:

1. Before disposing of this appliance, ensure that the battery has been removed.
2. Ensure this appliance is unplugged before removing the battery.
3. Dispose of the battery safely in accordance with local regulations.

Recycling of disused charging batteries: When disposing of the battery, it must be removed by an authorized maintenance center or a government-approved recycling facility. Ensure it is placed in a designated recycling area and never dispose of it carelessly.

WARRANTY

ONE (1) YEAR LIMITED NON-TRANSFERABLE WARRANTY.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("we", "us", or "our") warrants this Product against defects in materials and workmanship for one (1) year from original purchase date ("Warranty Period").

This Warranty is limited to repair, replacement, or reimbursement of any defective Product or part(s) pursuant to the terms and conditions of this Warranty. No other warranties, express or implied, are made by StyleCraft or are authorized to be made on behalf of StyleCraft by any retailer, agent, distributor, or other party with respect to any Product. This Warranty shall be rendered null and void, and of no further force or effect, providing no Warranty coverage with regard to a Product for each of the following reasons, without limitation:

1. Products requiring maintenance or replacement due to normal wear and tear, corrosion rust, stain, age, or damages due to any improper use, negligence, excessive wear and tear, including damages caused by maintaining, operating, or using the product in a manner not consistent with, in accordance with, or not contemplated by the instruction manual provided with the appliance, or by otherwise failing to follow safety operating, care, or cleaning instructions.

2. Products where the product number model or serial number has been removed, replaced, altered, or rendered illegible.
3. Products which have been altered, modified, or repaired in any way not expressly authorized in the instruction book provided with the Product or by any party not authorized by StyleCraft as an Authorized Servicer.
4. Cosmetic damage (examples include, but are not limited to, scratches, imprint/water marks, cracks and dents, stains, etc.)
5. Products that have been damaged directly or indirectly from the use of a third-party product.
6. Products damaged as a result of acts or nature e.g. fire, flood, or lightning.
7. Products damaged as a result of connection to irregular current or voltage sources or use on electric or other current or voltage other than that marked on the Product or any instruction book.

This Warranty commences on the date of purchase. If you cannot prove original purchase date, the Warranty Period runs one (1) year from date of Product manufacture. If we receive a valid claim, we will repair or replace it with product of equal or greater value at our option. This Warranty does not cover normal wear and tear such as shorts in the power supply cord or plug, or excessive product build-up or damage due to accident, misuse or abuse such as: dropping (broken housing, broken hinges, rattling noise, vibration, etc.), wrong voltage supply, or neglect in safety precautions; or tampering such as repair or attempted repair by an unauthorized person, or use of unauthorized attachments.

What to do if you have a claim: If the product fails to operate properly under normal use because of a covered defect; (1) within 30 days from purchase, simply return to place of purchase with valid, dated receipt for a free replacement, or (2) after 30 days and within the Warranty Period, please call (888) 864-6409 for further directions on how to send back to us for repair or replacement (postage and handling charges of \$24.95 will apply). Do not send cash. Please properly package product against possible damage. We are not responsible for products lost or damaged in transit.

IMPORTANT: Be sure to enclose a note describing the problem and proof of original purchase date. Further instructions and return address will be provided for the claim process when you call our service center at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES AND CONDITIONS SET FORTH HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER

WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM OR EXCLUDE IMPLIED WARRANTIES UNDER APPLICABLE LAW, THEN TO THE EXTENT WE CANNOT DISCLAIM WARRANTIES, ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL EXPIRE ON EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD. WE EXPRESSLY EXCLUDE, AND WE WILL NOT PAY, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY WARRANTY, AND WE ASSUME NO RESPONSIBILITIES FOR YOUR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY OTHER INCONVENIENCE OR CONSEQUENTIAL EXPENSE. WE DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS NOT STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. WE ARE NOT LIABLE FOR ANY CLAIM MADE BY A THIRD PARTY OR MADE BY A BUYER OR USER FOR A THIRD PARTY.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- Damage caused by non-compliant use, improper treatment, or breakage during transport.
- Damage caused by non-compliance with the user instructions.
- Damage caused by use of the appliance with incorrect voltage.
- Appliances that mount accessories from other manufacturers.
- Defects that do not affect the value or the ability to use the product.

YOUR LEGAL RIGHTS: Some countries, states, provinces, and/or jurisdictions do not allow limitations on implied warranties and/or do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions regarding the warranty or regarding repairs, you may reach Customer Service at (888) 864-6409 or write to at: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

The manufacturer reserves the right to make changes and/or replace parts at any time and without prior notice if it deems it appropriate in order to always offer a reliable and long-lasting product with advanced technology.

1. DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y SUS ACCESORIOS

1. Cortapelo
2. Peines guía ajustables (2)
3. Aceite lubricante
4. Cable de carga USB-C
5. Cepillo de limpieza

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.


Al utilizar un aparato eléctrico, especialmente en presencia de niños, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad para evitar lesiones graves o riesgos como cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.
2. Cuando la carga se haya completado, sujete el cargador firmemente y desconéctelo de la toma de corriente. No tire del cable de carga para desenchufarlo.
3. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado para cargar este producto. Por su seguridad, no use el adaptador si el cable de alimentación está dañado o si el enchufe no está completamente insertado en la toma de corriente. Reemplácelo siempre con un adaptador del modelo original para evitar posibles peligros.
4. No coloque objetos pesados sobre el cable de carga ni permita que otros objetos lo presionen, ya que esto puede causar daños o deformaciones.
5. Mantenga este aparato seco en todo momento.
6. No conecte ni desconecte el adaptador con las manos mojadas. Mantenga el adaptador alejado de líquidos para evitar daños o descargas eléctricas.
7. No utilice disolventes, benceno o alcohol para limpiar este aparato, ya que pueden provocar decoloración.
8. Este producto está diseñado exclusivamente para recortar el cabello humano y no debe usarse con ningún otro propósito. Antes de usarlo, inspeccione la cuchilla en busca de daños o deformaciones.
9. Antes de usar, inspeccione la hoja en busca de daños o deformaciones.
10. No desmonte ni modifique este electrodoméstico usted mismo. Si no funciona correctamente, llévelo a un centro de servicio autorizado para su inspección y reparación.

11. Las personas con limitaciones físicas, trastornos cognitivos o experiencia y conocimientos insuficientes (incluidos los niños) solo deben usar este aparato bajo la supervisión y orientación de un tutor responsable, a fin de prevenir posibles peligros.
12. Para garantizar un funcionamiento adecuado, cargue este aparato en un ambiente con temperaturas entre 5°C y 35°C. Evite exponerlo a la luz solar directa o colocarlo cerca de calentadores u otras fuentes de calor.
13. Durante el uso normal, este aparato puede calentarse ligeramente. Esto es normal y no impide su uso.
14. Antes de enchufar este aparato, asegúrese de que el voltaje especificado coincida con el de la fuente de alimentación local.

3. USO

1. Antes de usar, aplique aceite lubricante en la cuchilla (ver instrucciones más abajo).
2. Presione el botón de encendido/apagado para activar la cortadora.
3. Deslice la cortadora a lo largo del cuero cabelludo hasta alcanzar la longitud deseada. Evite invertir la dirección, ya que podría provocar un recorte excesivo.
4. Presione nuevamente el botón de encendido/apagado para apagar la cortadora.



Deje caer aquí el aceite lubricante especial para el cabezal de la herramienta.

Uso de los peines guía ajustables: Ambos peines guía cuentan con 5 opciones de longitud diferentes. Para ajustar la longitud de los peines guía, presione la parte superior del botón central y deslícelo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la longitud deseada, que se muestra en la ventana situada a la izquierda del botón.

Comportamiento del indicador LED:

- Mientras el cortapelo está encendido, el LED permanecerá en verde fijo.
- Mientras el cortapelo se está cargando, el LED parpadeará en rojo.
- Cuando el cortapelo esté completamente cargado, el LED permanecerá en verde fijo.

4. MANTENIMIENTO

Recomendamos realizar una limpieza regular para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de la cortadora. La falta de mantenimiento puede reducir su eficacia. El mantenimiento rutinario ayuda a mantener la cortadora en excelente estado, al mismo tiempo que previene la acumulación de olores y bacterias.

Cómo limpiar:

1. Asegúrese de que la cortadora esté apagada.
2. Limpie el cuerpo de la cortadora con un paño limpio, use un cepillo de limpieza para eliminar el vello de la hoja, luego aplique unas gotas de aceite en la cabeza de la cuchilla (ver más abajo).
3. Las maquinillas deben mantenerse en un ambiente seco y ventilado para prolongar su vida útil.



Deje caer aquí el aceite lubricante especial para el cabezal de la herramienta.

5. ELIMINACIÓN

No deseche este electrodoméstico como basura doméstica común cuando ya no funcione. Llévelo a una instalación de reciclaje autorizada para ayudar a proteger el medio ambiente..

Cómo desechar:

1. Antes de desechar el aparato, asegúrese de haber retirado la batería.
2. Verifique que el aparato esté desenchufado antes de extraer la batería.
3. Deseche la batería de forma segura conforme a las normativas locales

Reciclaje de baterías recargables en desuso: La batería debe ser retirada por un centro de servicio autorizado o por una instalación de reciclaje aprobada por el gobierno. Asegúrese de colocarla en un área designada para reciclaje y nunca la deseche de forma irresponsable.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA INTRANSFERIBLE DE UNO (1) AÑO.

STYLECRAFT LLC. (StyleCraft) ("nosotros", "nos" o "nuestro") garantiza este Producto contra defectos de materiales y mano de obra durante uno (1) año a partir de la fecha de compra original

("Período de garantía").

Esta Garantía se limita a la reparación, el reemplazo o el reembolso de cualquier Producto o pieza(s) defectuosa de conformidad con los términos y condiciones de esta Garantía. StyleCraft no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, ni está autorizada para ser otorgada en nombre de StyleCraft por ningún minorista, agente, distribuidor u otra parte con respecto a ningún Producto. Esta Garantía se anulará y sin efecto, y no tendrá más fuerza ni efecto, sin proporcionar cobertura de Garantía con respecto a un Producto por cada una de las siguientes razones, sin limitación:

1. Productos que requieren mantenimiento o reemplazo debido al desgaste normal, corrosión, óxido, manchas, envejecimiento o daños debidos a cualquier uso inadecuado, negligencia, desgaste excesivo, incluidos los daños causados por el mantenimiento, operación o uso del Producto de una manera que no sea consistente, de acuerdo con o no contemplada por el manual de instrucciones proporcionado con el aparato, o por no seguir las instrucciones de seguridad, operación, cuidado o limpieza.
2. Productos en los que el número de producto, el modelo o el número de serie se hayan eliminado, sustituido, alterado o se hayan vuelto ilegibles.
3. Productos que hayan sido alterados, modificados y reparados de cualquier manera que no esté expresamente autorizada en el libro de instrucciones proporcionado con el Producto o por cualquier parte no autorizada por StyleCraft como Servicio Autorizado.
4. Daños cosméticos (los ejemplos incluyen, entre otros, arañazos, marcas de impresión/agua, grietas y abolladuras, manchas, etc.)
5. Productos que han sido dañados directa o indirectamente por el uso de un producto de terceros.
6. Productos dañados como resultado de actos o de la naturaleza, por ejemplo, incendio, inundación o rayo.
7. Productos dañados como resultado de la conexión a fuentes de corriente o voltaje irregulares o el uso de corriente eléctrica u otra corriente o voltaje distinto al marcado en el Producto o en cualquier libro de instrucciones.

Esta garantía comienza en la fecha de compra. Si no puede demostrar la fecha de compra original, el período de garantía es de uno (1) año a partir de la fecha de fabricación del producto. Si recibimos una reclamación válida, la repararemos o la reemplazaremos con un producto de igual o mayor valor a nuestra elección. Esta garantía no cubre el desgaste normal,

como cortocircuitos en el cable de alimentación o el enchufe, o la acumulación excesiva de producto o daños debido a accidentes, mal uso o abuso, tales como: caída (carcasa rota, bisagras rotas, ruido de traqueteo, vibración, etc.), suministro de voltaje incorrecto o negligencia en las precauciones de seguridad; o manipulación, como reparación o intento de reparación por parte de una persona no autorizada, o uso de accesorios no autorizados.

Qué hacer si tiene un reclamo: Si el producto no funciona correctamente en condiciones normales de uso debido a un defecto cubierto; (1) dentro de los 30 días posteriores a la compra, simplemente devuélvalo al lugar de compra con un recibo válido y fechado para un reemplazo gratuito, o (2) después de 30 días y dentro del período de garantía, llame al (888) 864-6409 para obtener más instrucciones sobre cómo enviarnos de regreso para su reparación o reemplazo (se aplicarán cargos de envío y manejo de \$ 24.95). No envíes dinero en efectivo. Empaque correctamente el producto contra posibles daños. No somos responsables de los productos perdidos o dañados durante el transporte.

IMPORTANTE: Asegúrese de adjuntar una nota que describa el problema y una prueba de la fecha de compra original. Se proporcionarán más instrucciones y dirección de devolución para el proceso de reclamo cuando llame a nuestro centro de servicio al (888) 864-6409 o escriba a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. SI NO PODEMOS RENUNCIAR O EXCLUIR LEGALMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE LA LEY APLICABLE, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE NO PODEMOS RENUNCIAR A LAS GARANTÍAS, TODAS ESAS GARANTÍAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EXPIRARÁN AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA. EXCLUIMOS EXPRESAMENTE, Y NO PAGAREMOS, DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, Y NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD POR SU PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER OTRO

INCONVENIENTE O GASTO CONSECUENTE. RENUNCIAMOS A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SOMOS RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN HECHA POR UN TERCERO O HECHA POR UN COMPRADOR O USUARIO PARA UN TERCERO.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

- Daños causados por un uso no conforme, un tratamiento inadecuado o roturas durante el transporte.
- Daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Daños causados por el uso del aparato con voltaje incorrecto.
- Electrodomésticos que montan accesorios de otros fabricantes.
- Defectos que no afectan el valor o la capacidad de uso del producto.

SUS DERECHOS LEGALES: Algunos países, estados, provincias y/o jurisdicciones no permiten limitaciones en las garantías implícitas y/o no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones y exclusiones anteriores no se apliquen en su caso.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas sobre la garantía o sobre las reparaciones, puede comunicarse con Servicio al Cliente al (888) 864-6409 o escribir a: STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y/o sustituciones de piezas en cualquier momento y sin previo aviso si lo considera oportuno con el fin de ofrecer siempre un producto fiable y duradero con tecnología avanzada.

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DE SES ACCESSOIRES

1. Tondeuse à cheveux
2. Guides de coupe ajustables (2)
3. Huile
4. Câble de chargement USB-C
5. Brosse de nettoyage

2. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR L'INNOCUITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE L'UTILISER.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :


1. Suivez attentivement les consignes de sécurité pour éviter les blessures graves ou les dangers tels que les courts-circuits, les incendies ou les chocs électriques.
2. Une fois la charge terminée, tenez fermement le chargeur et débranchez-le de la prise. Ne tirez pas sur le câble de charge pour le retirer.
3. Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni pour charger ce produit. Pour votre sécurité, n'utilisez pas l'adaptateur si le cordon d'alimentation est endommagé ou si la fiche n'est pas complètement insérée dans la prise. Remplacez-le toujours par l'adaptateur du modèle d'origine pour éviter les dangers potentiels.
4. Ne placez pas d'objets lourds sur le câble de charge et ne laissez pas d'autres objets appuyer dessus, car cela pourrait causer des dommages ou des déformations.
5. Gardez cet appareil au sec en tout temps.
6. Ne branchez pas ou ne débranchez pas l'adaptateur avec les mains mouillées. Gardez l'adaptateur à l'écart des liquides pour éviter les dommages ou les chocs électriques.
7. N'utilisez pas de diluants, de benzène ou d'alcool pour nettoyer cet appareil, car cela pourrait causer une décoloration.
8. Ce produit est conçu exclusivement pour tailler les cheveux humains et ne doit pas être utilisé à d'autres fins. Avant utilisation, inspectez la lame pour tout dommage ou déformation.
9. Avant utilisation, inspectez la lame pour tout dommage ou déformation.
10. Ne démontez pas ou ne modifiez pas cet appareil vous-même. Si cet appareil ne fonctionne pas correctement,

apportez-le à un centre de service d'entretien agréé pour inspection et réparation.

11. Les personnes ayant des limitations physiques, des troubles cognitifs ou une expérience et des connaissances insuffisantes (y compris les enfants) ne doivent utiliser cet appareil que sous la supervision et les conseils d'un tuteur responsable pour prévenir les dangers potentiels.
12. Pour assurer le bon fonctionnement, chargez cet appareil dans un entre 5 °C et 35 °C. Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil ou de le placer près d'appareils de chauffage ou d'autres sources de chaleur.
13. Lors d'une utilisation normale, cet appareil peut devenir légèrement chaud. C'est un événement normal; La tondeuse peut être utilisée.
14. Avant de brancher cet appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur celui-ci correspond à la tension de l'alimentation électrique locale.

3. UTILISATION

1. Avant utilisation, appliquez de l'huile lubrifiante sur la lame (voir ci-dessous).
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer la tondeuse.
3. Déplacez la tondeuse le long du cuir chevelu pour la couper à la longueur désirée. Évitez d'inverser la direction, car cela pourrait entraîner une taille excessive.
4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la tondeuse.



Déposez ici l'huile lubrifiante spéciale pour la tête de l'outil.

Utilisation des guides de coupe ajustables : Les deux guides de coupe offrent 5 options de longueur différentes. Pour ajuster la longueur des guides de coupe, appuyez sur le dessus du bouton central et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la longueur souhaitée, indiquée dans la fenêtre située à gauche du bouton.

Comportement du voyant DEL :

- Lorsque la tondeuse est allumée, le voyant DEL est vert fixe.
- Lorsque la tondeuse est en charge, le voyant DEL clignote en rouge.
- Lorsque la tondeuse est complètement chargée, le voyant DEL est vert fixe.

4. ENTRETIEN

Nous recommandons un nettoyage régulier pour assurer une performance optimale et la longévité de votre tondeuse. Le non-respect de cette consigne peut avoir une incidence sur son l'efficacité. L'entretien de routine aide à garder la tondeuse en place Excellent état tout en empêchant les odeurs et l'accumulation de bactéries.

Comment nettoyer :

1. Assurez-vous que la tondeuse est éteinte.
2. Essuyez le corps de la tondeuse avec un chiffon propre, utilisez une brosse de nettoyage pour enlever les poils de la lame, puis appliquez quelques gouttes d'huile sur la tête de la lame (voir ci-dessous).
3. Les rasoirs doivent être conservés dans un environnement sec et ventilé pour prolonger leur durée de vie.



Déposez ici l'huile lubrifiante spéciale pour la tête de l'outil.

5. ÉLIMINATION

Ne jetez pas cet appareil comme un déchet ordinaire lorsqu'il n'est plus fonctionnel. Veuillez l'apporter à une installation de recyclage désignée pour aider à protéger l'environnement.

Comment jeter :

1. Avant de jeter cet appareil, assurez-vous que la batterie a été retirée.
2. Assurez-vous que cet appareil est débranché avant de retirer la batterie.
3. Jetez la batterie en toute sécurité conformément aux réglementations locales

Recyclage des batteries de charge désaffectées : Lors de l'élimination de la batterie, elle doit être retirée par un centre d'entretien autorisé ou un centre de recyclage approuvé par le gouvernement. Assurez-vous qu'il est placé dans une zone de recyclage désignée et ne le jetez jamais négligemment.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE NON TRANSFÉRABLE DE UN (1) AN.

STYLECRAFT LLC. (« nous », « notre » ou « nos ») garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat internationale (« Période de garantie »).

Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement de tout Produit ou pièce(s) défectueux conformément aux termes et conditions de la présente Garantie. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, n'est faite par StyleCraft ou n'est autorisée à être faite au nom de StyleCraft par un détaillant, un agent, un distributeur ou une autre partie en ce qui concerne tout Produit. Cette garantie sera rendue nulle et non avenue, et sans autre force ou effet, ne fournissant aucune couverture de garantie à l'égard d'un produit pour chacune des raisons suivantes, sans limitation :

1. Les produits nécessitant un entretien ou un remplacement en raison de l'usure normale, de la rouille de corrosion, des taches, de l'âge ou des dommages dus à toute utilisation inappropriée, à la négligence, à l'usure excessive, y compris les dommages causés par l'entretien, le fonctionnement ou l'utilisation du produit d'une manière non conforme, conforme ou non envisagée par le manuel d'instruction fourni avec l'appareil, ou en omettant autrement de suivre les instructions d'utilisation, d'entretien ou de nettoyage de sécurité.
2. Produits pour lesquels le modèle de numéro de produit ou le numéro de série a été retiré, remplacé, modifié ou rendu illisible.
3. Les produits qui ont été modifiés, modifiés et réparés d'une manière non expressément autorisée dans le livre d'instructions fourni avec le produit ou par toute partie non autorisée par StyleCraft en tant qu'agent de service autorisé.
4. Dommages esthétiques (les exemples incluent, mais sans s'y limiter, les rayures, les empreintes / marques d'eau, les fissures et les bosses, les taches, etc.)
5. Les produits qui ont été endommagés directement ou indirectement par l'utilisation d'un produit tiers.
6. Produits endommagés à la suite d'actes ou de la nature, par exemple un incendie, une inondation ou la foudre.
7. Produits endommagés à la suite d'une connexion à des sources de courant ou de tension irrégulières ou d'une utilisation sur un courant électrique ou un autre courant ou tension autre que celui indiqué sur le produit ou tout livre d'instructions.

Cette garantie commence à la date d'achat. Si vous ne pouvez pas prouver la date d'achat d'origine, la période de garantie court un (1) an à compter de la date de fabrication du produit. Si nous recevons une réclamation valide, nous réparerons ou remplacerons par un produit de valeur égale ou supérieure à notre choix. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale telle que les shorts dans le cordon ou la fiche d'alimentation, ou l'accumulation excessive de produits ou les dommages dus à un accident, à une mauvaise utilisation ou à un abus tels que : chute (boîtier cassé, charnières cassées, bruit de cliquetis, vibrations, etc.), mauvaise alimentation en tension, ou négligence dans les précautions de sécurité ; ou la falsification, comme la réparation ou la tentative de réparation par une personne non autorisée, ou l'utilisation de pièces jointes non autorisées.

Que faire si vous avez une allégation : Si le produit ne fonctionne pas correctement dans le cadre d'une utilisation normale en raison d'un défaut couvert ; (1) dans les 30 jours suivant l'achat, il suffit de retourner au lieu d'achat avec un reçu valide et daté pour un remplacement gratuit, ou (2) après 30 jours et pendant la période de garantie, veuillez appeler le (888) 864-6409 pour plus d'instructions sur la façon de nous renvoyer pour réparation ou remplacement (des frais d'affranchissement et de manutention de 24,95 \$ s'appliqueront). N'envoyez pas d'argent comptant. S'il vous plaît emballer correctement le produit contre l'âge de barrage possible. Nous ne sommes pas responsables des produits perdus ou endommagés en transit.

IMPORTANT : Assurez-vous de joindre une note décrivant le problème et la preuve de la date d'achat d'origine. Des instructions supplémentaires et l'adresse de retour seront fournies pour le processus de réclamation lorsque vous appelez notre centre de service au (888) 864-6409 ou écrivez à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ET CONDITIONS ÉNONCÉS DANS LES PRÉSENTES SONT EXCLUSIFS ET AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ORAUX OU ÉCRITS, EXPLICITES OU IMPLICITES. NOUS DÉCLINONS SPÉCIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN BUT PARTICULIER. SI NOUS NE POUVONS PAS LÉGALEMENT DÉCLINER OU EXCLURE LES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DE LA LOI APPLICABLE, ALORS DANS LA MESURE OÙ NOUS NE POUVONS PAS DÉCLINER LES GARANTIES, TOUS CES LIENS, Y COMPRIS

LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EXPIRERONT À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE. NOUS EXCLUONS EXPRESSÉMENT, ET NOUS NE PAIERONS PAS, LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES POUR LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE, ET NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR VOTRE PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, OU POUR TOUT AUTRE INCONVÉNIENT OU DÉPENSE CONSÉQUENTIEL. NOUS DÉCLINONS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS NON ÉNONCÉES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE TOUTE RÉCLAMATION FAITE PAR UN TIERS OU FAITE PAR UN ACHETEUR OU UN UTILISATEUR POUR UN TIERS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS :

- Dommages causés par une utilisation non conforme, un traitement inapproprié ou un âge de rupture pendant le transport.
- Dommages causés par le non-respect des instructions de l'utilisateur.
- Dommages causés par l'utilisation de l'appareil avec une tension incorrecte.
- Appareils électroménagers qui montent des accessoires d'autres fabricants.
- Défauts qui n'affectent pas la valeur ou la capacité d'utiliser le produit.

VOS DROITS LÉGAUX : Certains pays, États, provinces et / ou certificats n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites et / ou n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

SOUTIEN TECHNIQUE

Si vous avez des questions concernant la garantie ou concernant les réparations, vous pouvez joindre le service à la clientèle au (888) 864-6409 ou écrire à : STYLECRAFT LLC., 1120 S. Rogers Circle, Boca Raton, FL 33487.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications et/ou de remplacer des pièces à tout moment et sans préavis s'il le juge approprié afin de toujours offrir un produit fiable et durable avec une technologie de pointe.

WARRANTY - GARANTÍA - GARANTIE

If you need to start a warranty claim please visit www.stylecraftus.com/claims to file a claim. * \$24.95 Processing and handling fee will be charged for each warranty claim. (Return label will be provided) **

Si necesita iniciar un reclamo de garantía, visite www.stylecraftus.com/claims para presentar un reclamo. *Se cobrará una tarifa de procesamiento y manipulación de \$24,95 por cada reclamo de garantía. (Se proporcionará una etiqueta de devolución)**

Si vous avez besoin d'entamer une réclamation au titre de la garantie, veuillez consulter www.stylecraftus.com/claims pour déposer une réclamation. *Des frais de traitement et de manutention de 24,95 \$ seront facturés pour chaque réclamation au titre de la garantie. (L'étiquette de retour sera fournie)**

info@stylecraftus.com
info@gammaplusna.com

NA (North America): 888-864-6409

CA/SA/CAR (Central America/South America/Caribbean): 754-238-0396

STYLECRAFT®

Models/Modelos/Modèles:

SC628B

Designed and imported by STYLECRAFT LLC.
Boca Raton, FL 33487

Made in China - Hecho en China - Fabriqué en Chine

WWW.STYLECRAFTUS.COM | FOLLOW US:

  @STYLECRAFTPRO
 @GAMMASTYLECRAFTPRO